

HSL/SL Indicateur d'état de verrouillage

N° d'article: RB 800

Les indicateurs de position de verrouillage se composent d'une vis de fixation et d'une douille en acier inoxydable. L'unité est vissée au dispositif anti-démontage des serrures HSL et SL. Selon l'épaisseur de la porte et le logement de la serrure, des longueurs d'indicateur de 7 mm à 52 mm sont disponibles.



Caractéristiques

- Visualisation fiable de la position de fermeture
- Vis Torx S25
- Longueur disponible en pas de 5 mm
- 7 mm à 52 mm

Description fonctionnelle

Les indicateurs de position du verrou indiquent la position du verrou sur le panneau de porte. L'utilisation de ces unités d'affichage permet de contrôler la position de fermeture des serrures « en passant », sans toucher la porte ou la serrure.