

Ładowarka awaryjna PYKEY

Nr artykułu: PL1012

Za pomocą ładowarki awaryjnej PL1012 PYKEY można również otworzyć moduły sterujące PL2012 48 V w przypadku awarii zasilania.



Właściwości

— Przetwornik napięcia do PYKEY PL1011

Opis funkcji

Po wprowadzeniu kodu PYKEY należy umieścić na awaryjnym ładowarce PL1012, a awaryjny ładowarkę na odpowiednim styku. Kod zostanie przekazany, a urządzenie zostanie zasilone prądem w celu otwarcia.

Dane techniczne

Materiał	Plastik
Powierzchnia	Szorstki
Kolor	Ciemnoniebieski
Rodzaj ochrony	IP53
Funkcja	Przetwornica DC/DC
Zastosowanie	Oprócz PL1.011 do otwarcia bez zasilania wymagany jest PL2.012
Wymiary LxBxH	65,2 x 46,1 x 20,1 mm

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

