

HSL/SL Indikátor zablokování

Číslo výrobku: RB 800

Indikátory polohy zámku se skládají z upevňovacího šroubu a nerezové objímky. Jednotka je šroubovaná k blokovací pojistce zámků HSL a SL. V závislosti na tloušťce dveří a uložení zámku jsou k dispozici indikátory o délce od 7 mm do 52 mm.



Vlastnosti

- Spolehlivě vizualizuje polohu uzávěru
- Torx šroub S25
- Délka dodávána flexibilně v krocích po 5 mm
- 7 mm až 52 mm

Popis funkce

Ukazatel polohy šroubu vizualizuje polohu šroubu na dveřním křídle. Použitím těchto indikačních jednotek je možné kontrolovat polohu zámků "při procházení", aniž byste se dotkli dveří nebo zámku.