



## HSL/SL Indicador de estado de bloqueo

Nº de artículo: RB 800

---

Los indicadores de posición de cierre constan de un tornillo de fijación y un casquillo de acero inoxidable. La unidad se atornilla al bloqueo de desmontaje de las cerraduras HSL y SL. Dependiendo del espesor de la puerta y del alojamiento de la cerradura, hay disponibles longitudes de indicador de 7 mm a 52 mm.



### Propiedades

- Visualiza de forma fiable la posición de cierre
- Tornillo Torx S25
- Longitud flexible disponible en pasos de 5 mm
- De 7 mm a 52 mm

### Descripción de la función

Los indicadores de posición del pestillo visualizan la posición del pestillo en la hoja de la puerta. El uso de estas unidades indicadoras permite controlar la posición de cierre de las cerraduras «de paso», sin necesidad de tocar la puerta ni la cerradura.