



## Indicador de estado de bloqueo HSL/SL

Nº de artículo RB 800

---

Los indicadores de posición de la correa constan de un Tornillo de fijación y un manguito de acero inoxidable. Se atornillan al pestillo de extracción de las Cerraduras HSL y SL. Dependiendo del Espesor de la puerta y del asiento de la cerradura, hay disponibles longitudes de indicador de 7 mm a 52 mm.



### Propiedades

- Visualiza de forma fiable la posición de bloqueo
- Tornillo Torx S25
- Longitud flexible disponible en incrementos de 5 mm
- De 7 mm a 52 mm

### Descripción funcional

Indicadores de posición del pestillo visualizan la posición del pestillo en la Hoja de la puerta. Gracias a estos indicadores, es posible comprobar "de pasada" la posición de cierre de las Cerraduras sin tocar la puerta ni la Cerradura.