

HSL/SL Wskaźnik stanu blokady

Nr artykułu: RB 800

Wskaźniki położenia zatrzasku składają się ze śruby mocującej i tulei ze stali szlachetnej. Zespół jest przykręcany do blokady demontażu zamków HSL i SL. W zależności od grubości drzwi i gniazda zamka dostępne są wskaźniki o długości od 7 mm do 52 mm.



Właściwości

- Niezawodna wizualizacja pozycji zamknięcia
- Śruba Torx S25
- Elastyczna długość konstrukcyjna dostępna w krokach co 5 mm
- Od 7 mm do 52 mm

Opis funkcji

Wskaźniki położenia rygla wizualizują położenie rygla na skrzydle drzwi. Dzięki zastosowaniu tych wskaźników można kontrolować położenie zamknięcia zamków "w locie", bez dotykania drzwi lub zamka.