

HSL/SL 锁定状态指示器

零件编号: RB 800

锁位置指示器由一个固定螺钉和一个不锈钢套筒组成。该装置通过螺纹与 HSL 和 SL 锁的拆卸锁定装置连接。根据门厚度和锁座，可提供 7 毫米至 52 毫米的指示长度。



特性

- 可靠地显示锁定位置
- Torx螺丝 S2 5
- 结构长度可灵活以5毫米为单位提供
- 7毫米至52毫米

功能描述

螺栓位置指示器可显示门叶上的螺栓位置。通过使用这些指示器，无需触摸门或锁，即可"顺手"检查锁的锁闭位置。